




firstshot


NUTZUNGSHINWEISE

Wechsel des Griffs



Schritt 1:


Tamperbasis mit einer Hand fixieren und alten Griff gegen den Uhrzeigersinn abschrauben



Schritt 2:


Neuen Griff im Uhrzeigersinn aufschrauben

Reinigung des Tampers




Schritt 1:

Tamperbasis fixieren und den Griff gegen den Uhrzeigersinn abschrauben




Schritt 2:

Außenliegende Feder nach oben abheben



Schritt 3:

Ring von der Tamperbasis abziehen



Schritt 4:


Komponenten mit Pinsel oder feuchtem Tuch reinigen und abschließend in umgekehrter Reihenfolge montieren

Allgemeine Hinweise

- Nicht Spülmaschinengeeignet
- Klemmgefahr insbesondere beim Montieren und Demontieren
- Von Kindern fernhalten




Schnelle Reinigung




Ring gegen den Federdruck anheben und Zwischenraum mit einem Pinsel oder Tuch reinigen

Wechsel der inneren Feder




Schritt 1:

Tamperbasis fixieren und den Griff gegen den Uhrzeigersinn abschrauben




Schritt 2:

Außenliegende Feder nach oben abheben




Schritt 3:

Griff wieder auf Tamperbasis aufschrauben




Schritt 4:

Griff mit einer Hand nach unten gegen Anschlag drücken und Sicherungsstift mit spitzem Gegenstand oder Pinzette herausdrücken und entnehmen



Schritt 5:


Griff und Druckstück aus Tamperbasis herausziehen



Schritt 6:


Alte Feder aus Tamperbasis herausnehmen und Feder mit gewünschter Stärke einsetzen.

Markierung: 20kg - weiß
15kg - keine
10kg - rot
5kg - schwarz




Schritt 7:

Griff und Druckstück in Tamperbasis einsetzen und Bohrungen in Tamperbasis und Druckstück in Flucht bringen




Schritt 8:

Griff mit einer Hand nach unten gegen Anschlag drücken und Sicherungsstift einsetzen



Schritt 9:

Tamperbasis mit einer Hand fixieren und Griff gegen den Uhrzeigersinn abschrauben



Schritt 10:

Außenliegende Feder auf Tamperbasis aufstecken und den Griff im Uhrzeigersinn aufschrauben